

Kurzanleitung:

Klappe im Tastenbereich öffnen und Grundeinstellungen wie Datum, Uhrzeit Komforttemperatur und Nachttemperatur einstellen. Das wird einmalig gemacht.

Wochentag einstellen:

Taste Uhersymbol drücken

Es blinkt eine Zahl im Display. Diese Zahl steht für den Wochentag. 1 -7 Montag bis Sonntag
1= Montag / 7=Sonntag. Mit + und – den gewünschten Wochentag einstellen. Wenn gewünschter Tag im Display blinkt warten, das Programm speichert diese Information. Zahl blinkt nicht mehr.

Uhrzeit einstellen:

Taste Uhersymbol drücken

Es blinkt eine Zahl im Display. Erneut auf Uhersymbol drücken, es blinkt nun die Stundenzahl.

Mit + und – die gewünschte Stunde einstellen.

Erneut auf Uhersymbol drücken, es blinkt die Minutenzahl.

Mit + und – die gewünschten Minuten einstellen.

Wenn gewünschter Stunde und Minuten eingestellt sind warten, das Programm speichert diese Information. Zahlen blinken nicht mehr.

Sollten Sie zu langsam sein, springt das Programm zurück. Sie müssen dann wieder mit dem Drücken des Uhersymbols von vorne beginnen.

Komforttemperatur einstellen:

Als Komforttemperatur bezeichnet man die Temperatur bei der man sich wohlfühlt. Beachten Sie, bei Infrarotheizungen die nach dem Prinzip der Strahlungswärme arbeiten reichen Raumtemperaturen um die 21°C um sich behaglich zu fühlen.

Taste Sonne drücken

Es blinkt eine Temperaturanzeige im Display.

Mit + und – die gewünschte Temperatur einstellen.

Wenn gewünschte Temperatur erreicht ist warten, das Programm speichert diese Information. Zahlen blinken nicht mehr.

Nachttemperatur einstellen:

Als Nachttemperatur bezeichnet man die abgesenkte Temperatur, bei Nichtnutzung der Räume. Beachten Sie, bei Infrarotheizungen die nach dem Prinzip der Strahlungswärme arbeiten sollten die Temperatur nicht zu weit abgesenkt werden. Die Senkung der Raumtemperaturen um ca. 3°C sind ausreichend.

Taste Mond drücken

Es blinkt eine Temperaturanzeige im Display.

Mit + und – die gewünschte Temperatur einstellen.

Wenn gewünschte Temperatur erreicht ist warten, das Programm speichert diese Information. Zahlen blinken nicht mehr.

Tagesprogrammierung vornehmen:

Stellrad auf Mon (Montag) stellen.

Es blinkt links oben bei 0.00 Uhr das Mondsymbol.

Durch Drücken des Mond- oder Sonnensymbols springt die Programmierung um jeweils 30 Min. weiter und heizt auf die zuvor hinterlegte Temperatur. Durch + oder - Taste können Sie ebenfalls in der Zeitauswahl vor oder zurückgehen.

Diesen Vorgang jeweils für Montag bis Sonntag wiederholen.

Stellrad auf RUN stellen und zuklappen.

Nun ist alles programmiert. Die Raumtemperatur ändert sich entsprechend der von Ihnen eingestellten Zeiten und Temperaturen.

Manuelle Bedienung:

Klappe im Tastenbereich öffnen

Holdtaste drücken (im Display steht Hold)

Nun kann durch die Tasten + und - rechts vom Display die gewünschte Temperatur eingestellt werden.

Durch Drücken der Taste - kann die Temperatur gesenkt werden.

Durch Drücken der Taste + kann die Temperatur angehoben werden.

Um wieder in der Programmmodus zu wechseln muss die Hold taste erneut gedrückt werden. Im Display steht nicht mehr Hold. Das Thermostat regelt nach Einstellung des Kunden.