

Kurzanleitung - CANDOR – Mobile Kissenheizung



Packen Sie die Kissenheizung aus.

Legen Sie die Kissenheizung auf die gewünschte Position.

Einschalten:

Verwenden Sie als Stromquelle z. B. eine Powerbank oder USB-Typ-A Netzteil mit max. 5 Volt. Drücken Sie 3 Sekunden auf den An/Aus-Schalter, um die Kissenheizung einzuschalten. Die LED-Anzeige des An/Aus-Schalters leuchtet jetzt, Kissenheizung ist an.

Wärmeleistung ändern:

Wenn Sie den An/Aus-Schalter erneut kurz drücken, verändert sich die Temperaturstufe und damit die Farbe des Schalters. Diesen Vorgang können Sie entsprechend oft vornehmen, bis Sie die gewünschte Wärmeleistung eingestellt haben. (grün = minimale Wärme – blau = mittlere Wärme – rot = maximale Wärme).

Ausschalten:

Wenn Sie den An/Aus-Schalter erneut 3 Sekunden drücken, schaltet sich das Heizkissen aus. Die LED-Anzeige des An/Aus-Schalters erlischt.

Wiedereinschalten der Wärme:

Hinweis: Zum Wiedereinschalten des Heizkissens muss die Powerbank vom Heizkissen getrennt und wieder verbunden werden. Den USB-Stecker vom Heizkissen kurz trennen und wieder einstecken, fertig. Aus Sicherheitsgründen deaktiviert sich die Powerbank nach dem Ausschalten. Durch das erneute Einstecken des USB Steckers wird die Powerbank wieder aktiviert. Stand: März 2021.

Candor GmbH

Schlosserstr. 6

04442 Zwenkau www.candor-gmbh.de zentrale@candor-gmbh.de Tel.: 034203-44 11 -0