

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN FUßWÄRMER

1. Packen Sie den Fußwärmer aus den Versandkartonagen vorsichtig aus und legen ihn so auf dem Fußboden ab, dass die Anschlussleitung in eine Richtung zeigt, die keine Stolpergefahr birgt. Das Anschlusskabel des Fußwärmers sollte nicht auf dem Fußwärmer selbst aufliegen.
2. Achten Sie beim Ausrichten der Unterlage darauf, dass sich der Transformator in der Nähe einer 230-V-Steckdose befindet.
3. Nach Herstellen der vormontierten Steckverbindung zwischen Transformator und Fußwärmer kann die Heizung in Betrieb genommen werden – Sie werden umgehend eine behagliche Wärme im Fußbereich empfinden. Bei der Ersteinrichtung sollten Sie das System mindestens 1 h angeschaltet lassen, um eine endgültige Formierung zu erzielen.
4. Sie können viel Energie durch Zwischenschalten einer handelsüblichen Tagesschaltuhr sparen. Programmieren Sie die Schaltuhr für die Zeiten, die Sie voraussichtlich anwesend sind. Die Einschaltdauer kann auf 1 Stunde begrenzt werden. Sie programmieren eine Schaltpause von 15 min., danach schaltet die Schaltuhr wieder ein. Damit können Sie eine ausgeglichene Temperatur bei niedrigsten Energiekosten erreichen (Bild 1).



Bild 1

ACHTUNG !

Zur Verhinderung von Wärmestaus sind großflächige Abdeckungen verboten. Dieser Fußwärmer darf nicht ohne Aufsicht betrieben werden. Ein Einsatz in geschlossenen Räumen ist nicht gestattet. Stuhlbeine sowie das Begehen mit Schuhen beeinträchtigen die Wirkung nicht. Das Befahren des Fußwärmers mit einem Drehstuhl mit Rollen ist nicht zulässig. Eine zweckentfremdete Nutzung, wie z.B. das Trocknen von Wäsche sowie die Benutzung als Heizdecke für Tiere ist nicht gestattet. Obwohl der Fußwärmer durch das Betreiben mit Sicherheitskleinspannung ungefährlich ist, sollte stauende Nässe vermieden werden. Bei längerer Abwesenheit ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Sollte der von Ihnen geplante Einsatz von den in unserer Betriebsanleitung aufgeführten Anwendungen abweichen, so informieren Sie sich beim Hersteller, ob das Produkt für diesen Bereich geeignet ist. Gesetzliche Vorgaben für öffentliche Bereiche sind zu beachten. Hierzu Rücksprache mit Hersteller!

REINIGUNG & PFLEGE

Die Reinigung des Teppichs kann mit allen gebräuchlichen Reinigungsmitteln erfolgen. Durch den Betrieb mit Kleinspannung besteht auch bei Feuchtigkeit keine Gefährdung von Mensch und Tier.

Benutzerhinweise zur Verlegung eines Fußwärmers für den Außenbereich

-- Bitte aufbewahren --

Sehr geehrter Kunde,

sie haben mit dem CANDOR-Fußwärmer ein High-tech-Produkt erworben, das Ihnen bei Beachtung der Benutzerhinweise praktischen Nutzen und viel Freude bringen wird.

CANDOR-Fußwärmer sind leicht zu verlegen, haben einen niedrigen Energieverbrauch und tragen zu einer angenehmen Fußwärme bei.

Damit Sie viel Freude mit Ihrem CANDOR-Fußwärmer haben, beachten Sie bitte die umseitige Montageanleitung. Ihre Einhaltung ist die Voraussetzung für eine eventuelle Inanspruchnahme von Garantieleistungen.

Die Inbetriebnahme erfolgt einfach durch Herstellen der Kleinspannungs-Steckverbindung zwischen dem Filzheizelement und dem Transformator. Der Transformator wird mit der 230 V-Steckdose verbunden. Wir empfehlen den Anschluss über eine Tagesschaltuhr.

ALLGEMEINE HINWEISE



Der Anschluss des Fußwärmers an Netzspannung 230 V ist nur über den zum Heizelement mitgelieferten Sicherheitstrenntransformator zulässig. Der Netzanschluss ist zugänglich zu halten. Bei Beschädigung der Anschlussleitung ist das Gerät zu ersetzen.



Die Heizunterlage (Heizfolien in Filztasche montiert) sollte nur eben aufliegend betrieben werden. Der Fußwärmer darf keinesfalls gerollt oder geknickt werden.



Bei Funktionsstörungen kontrollieren Sie bitte zuerst die Feinsicherung am Transformator. Vorher Netzstecker ziehen! Defekte Sicherung durch neue Sicherung ersetzen. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn Anzeichen von Beschädigungen vorhanden sind.




Reparaturarbeiten an den elektrischen Komponenten und an der Netzanschlussleitung sind nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchzuführen. Dies sind keine Garantieleistungen.

Vermeiden Sie das Überrollen mit Drehstühlen als Dauerbelastung. Nicht für Tiere in Stallungen für gewerblichen Gebrauch einsetzen.



Bitte die Fußwärmer nicht im Hausmüll entsorgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. (Telefonnummer siehe Garantieunterlagen)

ANSCHLUSSSCHEMA CANDOR- FUßWÄRMER FÜR DEN AUSSENBEREICH



Garantieurkunde

für die Funktion der

Fußwärmer

leisten wir ab Verkaufstag

24 Monate Garantie.

Produktbezeichnung: Fußwärmer

FW-S	130W Art.-Nr.: 12110
FW-M	200W Art.-Nr.: 12120
FW-L	250W Art.-Nr.: 12130
FW-XL	400W Art.-Nr.: 12140

Hersteller:

CANDOR GmbH Zwenkau

Garantiebedingungen der CANDOR GmbH

Der Garantieschutz beginnt mit dem Tage des Verkaufs. Ein Garantieanspruch kann nur bei Vorlage des Garantiescheins zusammen mit dem Kaufbeleg (Lieferschein) erhoben werden. Unsere Garantieleistung erstreckt sich auf die Beseitigung von Material- und Fertigungsfehlern. Bei Bedienungsfehlern oder Reparaturversuchen des Kunden sind Garantieleistungen ausgeschlossen. Bitte beachten Sie deshalb die beiliegende Montageanleitung.

Jedes Produkt unterliegt vor der Auslieferung einer technischen Endkontrolle. Sollte das Produkt trotzdem Anlass zu einer berechtigten Beanstandung geben, so haben Sie Anspruch auf eine kostenlose Nachbesserung.

Stand: 11/2015

Service-Telefon: 034203 4411-0
CANDOR GmbH
Schlosserstr. 6
04442 Zwenkau
Werktags von 8:00 bis 16:00
Mail: zentrale@candor-gmbh.de
www.candor-gmbh.de

Zusatzinformation
zu Infrarotheizelementen
Diese Information hat Gültigkeit für alle EU- Länder

Gültig für die Größen:	FW-S	130W Art.-Nr.: 12110
	FW-M	200W Art.-Nr.: 12120
	FW-L	250W Art.-Nr.: 12130
	FW-XL	400W Art.-Nr.: 12140



WEEE-Reg.-Nr. DE82179163

Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektroteile getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling- Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Hersteller ist zur Rücknahme der Altgeräte verpflichtet.
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle von Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsrückgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Zwenkau April 2015

Wichtige Hinweise bei Retouren

Sollten Sie den Artikel aus irgend einem Grunde innerhalb des Rückgaberechtes zurück senden, **beachten Sie bitte**, dass eine Annahme dieser Rücksendung nur möglich ist, wenn Sie die Ware **ohne sichtbare Gebrauchsspuren mit unverändertem vollständigen Lieferumfang in unbeschädigter Originalverpackung** zurück schicken

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei einer mutwilligen Beschädigung, bei Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder im Falle einer unvollständigen Rücksendung die Ware nicht angenommen werden kann.
Unfrei verschickte Waren werden nicht angenommen.

Bitte fügen Sie diesen Beipackzettel dem Retourenschein bei.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

CANDOR GmbH
Schlosserstr. 6
04442 Zwenkau